

WARUNKI TECHNICZNE WYKONANIA PRZYŁĄCZA
KANALIZACYJNEGO NA NIERUCHOMOŚCI ODBIORCY

1. Przed przystąpieniem do prac należy przedstawić do ZUWiK Siewierz podpisaną przez Odbiorcę usług mapę sytuacyjną z naniesioną trasą przyłącza.
2. Przyłącze kanalizacyjne do nieruchomości jest wykonywane na koszt Odbiorcy usług (właściciela/administratora) i pozostaje jego własnością.
3. Odbiorca usług jest odpowiedzialny za inwentaryzację sieci uzbrojenia terenu i ewentualne uszkodzenia. Roboty należy wykonywać po przeprowadzeniu przekopów kontrolnych. Ewentualne uszkodzenie sieci Odbiorca usług zobowiązany jest naprawić na własny koszt.
4. Po wykonaniu przyłącza należy zgłosić go do odbioru w ZUWiK Siewierz **przed zasypaniem** w celu sporządzenia protokołu odbioru częściowego.
5. Wybudowane przyłącze należy nanieść na mapy geodezyjne przyjęte do Państwowego Zasobu Geodezyjnego i Kartograficznego.
6. Przyłącze kanalizacyjne należy wykonać z rur PCV $\varnothing$ 160mm. Rury należy układać ze spadkiem 2% (2 cm spadku/1m rury), włączając się w sieć kanalizacyjną w granicy nieruchomości. Jeżeli odległość od budynku do sieci kanalizacyjnej jest większa lub równa 10 m wymaga się studzienkę rewizyjną $\varnothing$ 325 mm na posesji. Jeżeli odległość ta jest mniejsza niż 10 m zaleca się zamontować studzienkę rewizyjną lub czyszczak. Ponadto wymaga się studzienek rewizyjnych przy każdej zmianie średnicy, kierunku lub spadku przyłącza. Zaleca się również instalowanie zaworu zwrotnego w celu zabezpieczenia przed cofaniem się ścieków z kanalizacji w przypadku awarii na sieci.
7. Podczas budowy przyłącza należy pominąć wcześniej istniejące szambo, które musi zostać zlikwidowane poprzez zasypanie.
8. Wykonane przyłącze kanalizacyjne musi być szczelne. Zabrania się podłączania i wprowadzania do kanalizacji sanitarnej wód opadowych i drenażowych.
9. W przypadku podłączania do sieci kanalizacyjnej obiektów, z których odprowadzane będą ścieki inne niż bytowe wymagane jest instalowanie urządzeń podczyszczających ścieki uzgodnionych z ZUWiK. Z obiektu gastronomicznego typu bar, restauracja itp. wymagane jest zamontowanie separatora tłuszczu i oleju.
- 10. Przepięcia, czyli fizycznego zrzutu ścieków do nowej kanalizacji można dokonać po uzyskaniu informacji o możliwości odbioru ścieków i spisaniu protokołu odbioru końcowego.**